

Lenk- und Ruhezeiten (externer Server DigiLoad)

Allgemein

Die Lenk- und Ruhezeiten für Fahrer von Fahrzeugen mit einer zulässigen Höchstmasse einschließlich Anhänger von über 3,5t im gewerblichen Güter- oder Personenverkehr sind innerhalb der Europäischen Gemeinschaft in der Verordnung (EG) 561/2006 geregelt.

Lenkzeit

Die **Tageslenkzeit** darf neun Stunden nicht überschreiten, zweimal pro Kalenderwoche darf sie jedoch auf zehn Stunden ausgedehnt werden.

Die **Lenkzeit** darf ohne Fahrtunterbrechung 4,5 Stunden nicht überschreiten. Spätestens nach 4,5 Stunden Lenkzeit muss der Fahrer deshalb eine Fahrtunterbrechung von mindestens 45 Minuten einhalten.

Die **Wochenlenkzeit** darf höchstens 56 Stunden betragen. Die summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander folgender Wochen darf aber 90 Stunden nicht überschreiten.

Ruhezeit

Ruhezeiten sind Zeiten, in denen der Fahrer über eine bestimmte Mindestdauer ununterbrochen frei über seine Zeit verfügen kann. Jeder Fahrer muss tägliche und wöchentliche Ruhezeiten einhalten.

Die regelmäßige **tägliche Ruhezeit** umfasst mindestens 11 Stunden. Der Fahrer muss innerhalb jedes 24-Stunden-Zeitraumes eine tägliche Ruhezeit einlegen.

Die **wöchentliche Ruhezeit** kann zusammenhängend 45 Stunden nach 6×24 Stunden nach der letzten wöchentlichen Ruhezeit betragen.

Zuwiderhandlung

Verstößt ein Fahrer gegen die höchstzulässigen Lenkzeiten, so kann nicht nur gegen ihn selbst, sondern auch gegen das Unternehmen, bei dem er beschäftigt ist, oder gegen die dort handelnden Personen ein Bußgeld oder eine Geld- oder Freiheitsstrafe verhängt werden.

In der Verordnung ist außerdem festgelegt, dass sowohl Unternehmen, Verlader, Spediteure als auch Reiseveranstalter, Hauptauftragnehmer, Unterauftragnehmer und Fahrvermittlungsagenturen sicherstellen müssen, dass die vertraglich vereinbarten Beförderungszeitpläne nicht gegen die Verordnung verstoßen.

Vorraussetzungen

	A-User	System-Admin
Mandant	-	<LRZ-Server-Zugang>
Benutzer	<i>enableLRZ</i>	-
Fahrzeug	-	<i>hasLRZ</i>
GPRSgateway	-	<Konfiguration>

- Der **Mandant** (Kunde) benötigt einen Zugang zum LRZ-Server **DigiLoad** mit Login-Name und -Passwort. Dieser Zugang wird vom System-Administrator freigeschaltet.
- Der **Benutzer** benötigt eine Freigabe durch den Fahrzeug-Administrator (A-User).
- **Fahrzeuge**, die an der Auswertung von Lenk- und Ruhezeiten teilnehmen sollen, benötigen eine Freischaltung im LRZ-Sever **DigiLoad** durch den System-Administrator.



Server für Lenk- und Ruhezeiten (externer Server **DigiLoad**)



Hat der Benutzer das Attribut *enableLRZ*, wird oben rechts das Symbol für den Zugang zum LRZ-Server verfügbar. Damit kann sich der Benutzer direkt am LRZ-Server anmelden.

Vorraussetzung dabei ist, dass der Kunde (Mandant) über einen Zugang mit *LRZ Login Name* und – *Password* verfügt. Dieser Zugang wird vom System-Administrator erstellt.

Nach direktem Login stehen unterschiedliche Darstellungen und Auswertungen zur Verfügung.

Die unterschiedlichsten Auswertungen sind auf diesem Server möglich.

Beispiele und FAQs helfen ihnen bei der Bedienung der Auswertung und Live-Darstellung.